



Compatible Windows 3.x, 95, 98, Me, 2000, XP, NTx™

L'imprimante KyoLine (Programme xxxx-**Wx**) fonctionne avec le driver Epson™ LX800 intégré à Windows™.

L'imprimante KyoLine (Programme xxxx-**kx**) ne fonctionne pas en mode graphique, si vous voulez l'utiliser en mode texte utiliser le driver **GENERIC text only**.

1. INSTALLATION DU DRIVER :

Installez le driver **EPSON™ LX-800** en suivant les instructions données par Windows.

(... > Imprimante > Ajout d'imprimante > ...)

(Le CD ou les disquettes d'installation de Windows peuvent être nécessaires)

2. CONFIGURATION DE L'IMPRESSION :

Format papier : **A4**

Graphiques :

- résolution : **240 x 144**

- tramage : **DIFFUSION D'ERREURS**

Options du périphérique :

- qualité d'impression : **QUALITE COURRIER**

3. CONFIGURATION DE L'IMPRIMANTE :

Switches 1 à 4 : selon votre configuration.
(Vitesse, parité, ...)

Switche 7 : **ON** (Condensed printing mode)

Toutes les marques citées sont la propriété de leur dépositaire respectif.

Kyosha INDUSTRIES

11 rue Parmentier - 95870 Bezons - France - Tél. : 33 (0)1.30.76.96.00 - Fax : 33 (0)1.30.76.42.70
E-mail : info@kyosha.net - Web : http://www.kyosha.net

DOCUMENT REF : Configuration KyoLine Windows FR.doc 09/06/09